

פעולה	תיאור
פונקציות שימושיות (ראה חוברת הדרכה לרשימה מלאה)	
<b>בהירות מסך</b> - בעזרת פונקציה זו בוחרים את מידת בהירות המסך (קונטרסט) בתצוגת המסך. הבחירה תופיע באחוזים ליד האייקון.	
<b>תאורת מסך</b> - ניתן בעזרת פונקציה זו להדליק או לכבות את תאורת המסך.	
<b>כיבוי / הדלקת צליל</b> - המכשיר משמיע צפצופים המתגברים עם ריכוז הגז. בעזרת פונקציה זו ניתן להשתיק את הצפצופים.	
<b>החזקת שיא מדידה</b> - כאשר פונקציה זו מופעלת, המכשיר יחזיק את המדידה הגבוהה ביותר, עד ללחיצת . הערך ישמר לאחר הלחיצה באוגר הנתונים.	
<b>צפיה בנתונים</b> - המכשיר שומר עשרה ערכי מדידה בכל זמן. כדי לשמור קריאה יש ללחוץ על מקש  בעת הקריאה. ניתן לצפות בנתונים דרך התפריט הראשי. כאשר אוגר הנתונים מלא, האייקון במסך המדידה יתבהב, ויש למחוק את הנתונים.	
<b>יחידות מדידה</b> - ניתן לבחור באמצעות פונקציה זו את היחידות בהן אתם מעוניינים למדוד: ppm, cc/sec, mg/m <sup>3</sup> , g/yr	
<b>בחירת סוג גז</b> - חשבו לבחור באמצעות פונקציה זו את סוג הגז אותו אנחנו מעוניינים למדוד על מנת לקבל קריאה נכונה של ריכוז הגז. כניסה לפונקציה תתן רשימת גזים מתוכה אפשר לבחור את הסוג הרצוי.	

## גלאי דליפות גז-GasCheck

פעולה	תאור
הדלקה/כיבוי	<ol style="list-style-type: none"> <li>להדלקת המכשיר לחץ על מקש </li> <li>לכיבוי המכשיר לחץ על מקש  עד שהפס הגרפי יגיע לצידו הימני של המסך: </li> </ol>
תצוגת מסך (מצב מדידה)	<p>במצב מדידה יופיעו על המסך האייקונים הבאים:</p> <p>             מצב סוללה, התראת צליל, רגישות מדידה, סוג הגז הנמדד, ריכוז הגז הנמדד ויחידות המדידה, תאורת מסך, החזקת שיא מדידה, תצוגה גרפית של ריכוז הגז.         </p>
תפריט ראשי-כניסה ודפדוף	<ol style="list-style-type: none"> <li>כניסה לתפריט הראשי תעשה באמצעות לחיצה על מקש <b>Esc</b> לחיצה נוספת על מקש <b>Esc</b> תחזיר לתצוגת מסך במצב מדידה.</li> <li>דפדוף בין הפונקציות בתפריט יעשה באמצעות המקשים  </li> <li>כניסה לפונקציה ואישור הפרמטרים, תעשה באמצעות מקש ה- </li> </ol>