

מערכת PhD-6 לגילוי 1-6 גזים מסוכנים
תקציר הפעלה מהיר. * אזהרה התקציר מיועד כתוספת
 לספר ההדרכה של Speria, אין להפעיל את הציוד
 ללא הדרכה מתאימה.



נוריות התראה (LED)

מסך תצוגה

לחצני ניווט

לחצן ראשי MODE

צפצפות

התראה

פתחי חישה (סנסורים)

מכסה הגנה לסנסורים

תקשורת IR



טק-פיקס בע"מ (בטיחות גזים).
 טל: 077 700 7531

תאור	פעולה
להדלקה: לחץ על לחצן MODE למשך כ-2 שניות	הדלקה
לכיבוי: לחץ על לחצן MODE והחזק עד שתופיע הכתובית: "Release Mode to shut down".	כיבוי
וודא כי אתה נמצא באזור של אוויר צח, לחץ על לחצן MODE 3 לחיצות קצרות, לאחר שתופיע כתובית "Fresh Air Calibration" בפרק זמן של הספירה לאחור לחץ שוב לחיצה אחת קצרה על לחצן MODE והמתן עד השלמת התהליך.*	כיול אוטומטי (באוויר צח)
כאשר הגלאי במצב עבודה, לחץ על לחצן MODE לחיצה אחת קצרה להצגת ערכי שיא המדידה, לחיצה קצרה נוספת על לחצן MODE תציג את ערכי ה-STEEL וה-TWA של הגזים השונים.	תצוגת שיא המדידה (מצב Peak), TWA, STEL.

O ₂	LEL
20.9	0
lbutylIn	SO ₂
0	0
CO	H ₂ S
0	0
13:42	

* אין ללחוץ שוב על לחצן MODE עד לסיום התהליך.

← **גלאי במצב עבודה**



www.safe-detect.com

PhD-6.QuickCard.Heb.R1.1.140110