

כרטיס הפעלה גלאי גז ToxiPro (תוספת לחוברת יצרן)**

לצוע	פעולה
לחץ על כפתור ה MODE במשך כ-שניה אחת ושחרר – המכשיר יציג נתונים ויכנס לפעולה.	להפעיל
כי לא מופיע סימון דומה בצד שמאל למטה במסך. במידה ומופיע – יש להחליף בטריה (סעיף 2.5 בחוברת).	לודא
לחיצה ארוכה על MODE , עד שבתצוגה יופיע OFF ואז הרפו – המכשיר אז נכנס למצב כבוי (Sleep Mode).	לכבות
*נוהל זה יתבצע "באוויר החופשי" על בסיס קבוע ו/או עם יש חריגה מ- "0" באוויר הצח (לגלאי גז רעיל). או: 0.3 +/- 20.9 (לגלאי גז חמצן). על מנת לבצע: לחצו במהירות 3 פעמים על MODE המתינו שתצוגה תראה 0-CAL ואז, במשך הספירה לאחור (5 שניות) לחצו MODE שוב, המתינו לסיום התהליך-ללא לחיצה נוספת! עד אשר יחזור המסך הראשי עם הערך "0" . *במידה ותהליך כיוול אוטומטי לא צלח, יש לעבור לנוהל ידני (לאחר יותר מ-3 דקות מודהפעלה)- פרק 3.6.1.2 ב-Reference Manual-V2.01 (**)	*כיוול באוויר החופשי

ToxiPro.Card.Short --Controlled Doc R03.4 -11.09
אזהרה: כרטיס הפעלה זה הנו תוספת בלבד לחוברת ההפעלה

שייך ל-



כרטיס הפעלה גלאי גז ToxiPro (תוספת לחוברת יצרן)**

לצוע	פעולה
לחץ על כפתור ה MODE במשך כ-שניה אחת ושחרר – המכשיר יציג נתונים ויכנס לפעולה.	להפעיל
כי לא מופיע סימון דומה בצד שמאל למטה במסך. במידה ומופיע – יש להחליף בטריה (סעיף 2.5 בחוברת).	לודא
לחיצה ארוכה על MODE , עד שבתצוגה יופיע OFF ואז הרפו – המכשיר אז נכנס למצב כבוי (Sleep Mode).	לכבות
*נוהל זה יתבצע "באוויר החופשי" על בסיס קבוע ו/או עם יש חריגה מ- "0" באוויר הצח (לגלאי גז רעיל). או: 0.3 +/- 20.9 (לגלאי גז חמצן). על מנת לבצע: לחצו במהירות 3 פעמים על MODE המתינו שתצוגה תראה 0-CAL ואז, במשך הספירה לאחור (5 שניות) לחצו MODE שוב, המתינו לסיום התהליך-ללא לחיצה נוספת! עד אשר יחזור המסך הראשי עם הערך "0" . *במידה ותהליך כיוול אוטומטי לא צלח, יש לעבור לנוהל ידני (לאחר יותר מ-3 דקות מודהפעלה)- פרק 3.6.1.2 ב-Reference Manual-V2.01 (**)	*כיוול באוויר החופשי

ToxiPro.Card.Short --Controlled Doc R03.4 -11.09
אזהרה: כרטיס הפעלה זה הנו תוספת בלבד לחוברת ההפעלה

שייך ל-.....טלפון:.....

